

Flat



LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible pipes.

Senza scarico.
Without pop-up waste.




ZP9208

ZX9208

ZP9209

ZX9209



BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible pipes.

Senza scarico.
Without pop-up waste.




ZP9338

ZX9338

ZP9339

ZX9339



LAVABO


Miscelatore monocomando parrucchiere con doccia estraibile Z9468P.

Hairdresser single lever basin mixer with lateral pull-out spray Z9468P.



ZP9282

ZX9282



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno, deviatore-rompigetto, doccia Z94717.C, supporto, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with antisplash diverter, handshower Z94717.C, spray support, 1500 mm flexible hose.

Versione con flessibile da 1750 mm e supporto Z92826.

Model with shower hose 1750 mm and support Z92826.




ZP9178

ZX9178

ZP9178.0101

ZX9178.0101



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.

Parte esterna.
External part.


Parte incasso.
Built-in part.



ZP9112

ZX9112

R99653



DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno, uscita da 1/2\".

Exposed single lever shower mixer with 1/2\" outlet.

Versione completa di flessibile,
doccetta e appendidoccia.

Model with flexible hose,
handshower and spray support.




ZP9078

ZX9078

ZP9078.1290

ZX9078.1290



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.

Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part.



ZP9100

ZX9100

R99650

